EN IE AU NZ SG Philips Saeco decalcifier contains l-(+)-lactic acid. Danger. Causes serious eye damage. Read label before use. Keep out of reach of children. If medical advice is needed, have product container or label at hand.Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
AU Philips Saeco decalcifier contains < 25% Citric acid, < 10% l-(+)-lactic acid, Corrosion inhibitor, Aqua.

EN 0800 3316015 IE 1800 7445477 AU 1300 363 391 NZ 0800 658 224 SG 0065 68823999

DE AT CH Philips Saeco Entkalker flüssig enthält l-(+)-Milchsäure. Gefahr.Verursacht schwere Augenschäden.Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich,Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

DE 0800 000 7520 AT 0800 180016 CH 0800 002050

IT CH Philips Saeco decalcificante liquido contiene acido l-(+)-lattico. Pericolo. Provoca gravi lesioni oculari. Leggere l'etichetta prima dell'uso. Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Indossare guanti/ indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IT 800 088774 CH 0800 002050

FR BE CH Philips Saeco détartrant contient acide l-(+)-lactique. Danger. Provoque des lésions oculaires graves. Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

FR 0805 025 510 BE 0800 80190 CH 0800 002050

NL BE Philips Saeco vloeibare ontkalker bevat l-(+)-melkzuur. Gevaar.Veroorzaakt ernstig oogletsel. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

NL 0800 023 0076 BE 0800 80190

ES El eliminador de cal de PHILIPS SAECO contiene ácido l-(+)-láctico. Peligro. Provoca lesiones oculares graves. No ingerir. Leer la etiqueta antes del uso. Mantener fuera del alcance de los niños. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.

ES 900800655

PT O anti-calcário PHILIPS SAECO contém l-(+)-ácido láctico. Perigo. Provoca lesões oculares graves. Ler o rótulo antes da utilização. Manter fora do alcance das crianças. Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

PT 800 780903

EL Το σύστημα απασβέστωσης PHILIPS SAECO περιέχει L-γαλακτικό οξύ. Κίνδυνος. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Μακριά από παιδιά. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Το διάλυμα απασβέστωσης

EL 00800 3122 1280

TC Philips Saeco 除鈣劑含有乳酸。 注意 使用不當可能會造成眼部嚴重損傷。使用前請閱讀標籤內容。如需就醫請攜帶容器或標籤，並帶上保護手套/保護衣物/眼罩/面罩。如果不慎滲入眼睛，請用水小心清洗幾分鐘。如佩戴隱形眼鏡，取出鏡片繼續清洗。若眼部有嚴重不適症狀，請立即就醫治療。

TW 0800 231 099 HK 2619 9663

SC 飞利浦SAECO除垢液含有乳酸。危险，使用不当可能会造成严重眼部损伤。使用前请阅读标签内容，请勿让儿童接触本产品。如需要医疗设备辅助，请准备好产品容器或标签，并佩戴防护手套/防护服/护眼用具/防护面具。如果不慎渗入眼睛，请用水小心清洗几分钟。如佩戴隐形眼镜，取出眼镜继续清洗。若眼部有严重不适症状，请立即去医院门诊治疗。

CN 4008 800 008

RU Жидкость для снятия накипи Филипс Саеко содержит l-(+)-молочной кислоты. Опасно! При попадании в глаза вызывает серьезные повреждения. Перед использованием прочтите указания на этикетке. Хранить в недоступном для детей месте. При обращении за медицинской помощью необходимо предъявить врачу контейнер или этикетку продукта. Использовать защитные перчатки/защитную одежду/средства защиты глаз/средства защиты лица. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы при их наличии. Продолжить промывание. Немедленно обратиться за медицинской помощью.

RU 8 800 200 0880

PL Odkamieniacz Philips Saeco zawiera l-(+)-kwas mlekowy. Niebezpieczeństwo. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Przed użyciem przeczytać etykietę. Chronić przed dziećmi.W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

PL 00800 3111 318

EN IE AU NZ SG Instructions for coffee machines without an automatic descaling program
1. Pour the entire Philips Saeco descaling solution into the appliance water tank, then fill the tank with fresh water. 2. Turn on the appliance and dispense 2 cups of water through the steam wand. (Approximately 150ml each). 3. Switch off the main power button of the appliance. 4. Let the descaling solution sit for 15-20 minutes. 5. Repeat steps 2. and 3. every 3 minutes, until there is no descaling solution left in the water tank. 6. Rinse the water tank with clean water and fill it again. 7. Rinse the appliance circuits by dispensing about 2 litres of water through the suitable steam/hot water wand. Dispense 2 litres of water from the dispensing spout (only where applicable). If it is not possible produce 3 cups coffee and pour this coffee. 8. Take out the brewing group (only for automatic machines) and wash it with clear water. Specific instructions for espresso machines with an automatic descaling program are described in the respective user manuals. Philips Electronics Australia Limited Level 1, 65 Epping Rd, North Ryde, SYDNEY NSW 2113. Website: www.philips.com/support. E-mail: pceinfo.australia@philips.com. Poison centre number for Australia 131 126.
Philips New Zealand Limited Level 2, 1 Nugent St, Grafton, AUCKLAND, 1023. Poison centre number for New Zealand 0800 764766.

DE AT CH Anweisungen für Kaffeeautomaten ohne automatisches Entkalkungsprogramm.
1. Geben Sie die ganze Philips Saeco Entkalkungslösung in den Wassertank des Geräts, und füllen Sie diesen anschließend mit frischem Wasser. 2. Schalten Sie das Gerät ein, und lassen Sie 2 Tassen Wasser durch die Dampfdüse ab. (Ungefähr je 150 ml). 3. Schalten Sie den Ein-/Ausschalter auf dem Gerät aus. 4. Lassen Sie die Entkalkungslösung 15 bis 20 Minuten einwirken. 5. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 alle 3 Minuten bis die Entkalkungslösung im Wassertank aufgebraucht ist. 6. Spülen Sie den Wassertank mit sauberem Wasser aus und füllen Sie ihn wieder. 7. Spülen Sie die Leitungen des Geräts, indem Sie ungefähr 2 Liter Wasser durch die entsprechende Dampf-/Heißwasserdüse ablassen. Lassen Sie 2 Liter Wasser durch den Kaffeeauslass ab (nur wenn zutreffend). Wenn dies nicht möglich ist, bereiten Sie 3 Tassen Kaffee zu, und gießen Sie ihn weg. 8. Nehmen Sie die Brühgruppe aus dem Gerät (nur bei automatischen Maschinen), und reinigen Sie sie mit klarem Wasser. Spezielle Anweisungen für Espressomaschinen mit automatischem Entkalkungsprogramm finden Sie in den jeweiligen Benutzerhandbüchern. Philips AG Allmendstrasse 140, CH-8027 Zürich

IT CH Istruzioni d'uso per macchine da caffè senza programma di decalcificazione
1. Versate tutto il contenuto della bottiglia di decalcificante concentrato Philips Saeco nel serbatoio acqua dell'apparecchio e riempitelo d' acqua fresca. 2. Accendete l'apparecchio ed attraverso il tubo vapore erogate 2 tazze d' acqua. (circa 150 ml ciascuna). 3. Spegnete l'interruttore principale dell'apparecchio. 4. Lasciate agire il decalcificante per 15-20 minuti. 5. Ripetete i passaggi 2. e 3. ogni 3 minuti, fino al completo esaurimento della soluzione contenuta nel serbatoio acqua. 6. Risciacquate il serbatoio con acqua pulita e riempitelo completamente. 7. Eseguite il risciacquo circuiti dell'apparecchio erogando circa 2 litri d'acqua attraverso il tubo erogazione acqua calda/vapore e circa 2 litri d'acqua attraverso l'erogatore caffè (solo dove possibile); se non fosse possibile, erogare 3 caffè e buttarli via senza bere. 8. Rimuovere il gruppo caffè (ove presente) e lavare con acqua fresca potabile. Per le macchine con il programma di decalcificazione, le procedure sono riportate sul rispettivo manuale d'uso.

FR BE CH Instructions pour les machines à café sans programme de détartrage automatique
1. Versez toute la dose de solution de détartrage Philips Saeco dans le réservoir d'eau de l'appareil, puis remplissez-le d'eau fraîche. 2. Allumez l'appareil et distribuez 2 tasses d'eau au moyen de la buse de vapeur (à peu près 150 ml chacune). 3. Éteignez l'interrupteur principal de l'appareil. 4. Laissez la solution de détartrage agir pendant 15 à 20 minutes. 5. Répétez les étapes 2. et 3. toutes les 3 minutes, jusqu'à épuisement de la solution de détartrage contenue dans le réservoir d'eau. 6. Rincez le réservoir d'eau à l'eau claire, puis remplissez-le complètement. 7. Rincez les circuits de l'appareil en faisant couler environ 2 litres d'eau dans le conduit de vapeur/d'eau chaude. Faites couler 2 litres d'eau par le distributeur de café. (le cas échéant). Si cela n'est pas possible, préparez 3 tasses de café et jetez-les sans les boire. 8. Enlevez le groupe de distribution (si présent) et lavez-le à l'eau fraîche potable.
Les instructions spécifiques aux différentes machines à espresso avec programme de détartrage automatique sont décrites dans leurs manuels d'utilisation respectifs. Philips AG Allmendstrasse 140, CH-8027 Zürich

NL BE Instructies voor koffiemachines zonder automatisch ontkalkingsprogramma
1. Giet een flesje met Philips Saeco-ontkalkingsoplossing in het waterreservoir van het apparaat en vul het reservoir vervolgens met vers water. 2. Schakel het apparaat in en laat 2 kopjes water door de stoomtuit lopen. (1 kopje is ongeveer 150 ml). 3. Druk op de aan-uitknop om het apparaat uit te schakelen. 4. Laat de ontkalkingsoplossing 15 tot 20 minuten zitten. 5. Herhaal stap 2 en 3 om de 3 minuten, totdat de ontkalkingsoplossing uit het waterreservoir is verdwenen. 6. Spoel het waterreservoir om met water en vul het opnieuw. 7. Spoel de circuits van het apparaat schoon door ongeveer 2 liter water door de stoom-/heetwatertuit te laten lopen. Laat 2 liter water door de schenktuit lopen (indien van toepassing), of zet 3 koppen koffie (niet voor consumptie). 8.Verwijder het zetsysteem (alleen bij automatische machines) en spoel dit af onder de kraan.
Specifieke instructies voor espressomachines met een automatisch ontkalkingsprogramma zijn te vinden in de desbetreffende gebruiksaanwijzing.

ES Instrucciones para cafeteras sin eliminación de depósitos de cal automática
1.Vierte toda la solución descalcificante Philips Saeco en el depósito de agua del aparato y, a continuación, llena el depósito con agua corriente. 2. Enciende el aparato y deja salir el equivalente a 2 tazas de agua a través del tubo de vapor. (Aproximadamente 150 ml cada una). 3. Apaga el botón de encendido principal del aparato. 4. Deja que la solución descalcificante repose durante 15-20 minutos. 5. Repite los pasos 2 y 3 cada 3 minutos hasta que no quede solución descalcificante en el depósito del agua. 6. Enjuaga el depósito de agua con agua limpia y vuelve a llenarlo. 7. Enjuaga los circuitos del aparato dejando salir unos 2 litros de agua a través del tubo de vapor/agua caliente adecuados. Deja salir 2 litros de agua a través de la boquilla de salida (cuando sea aplicable). Si no es posible, haz 3 tazas de café y tíralo. 8. Extrae el sistema de preparación (sólo en cafeteras automáticas) y lávalo con agua limpia. Las instrucciones específicas para las cafeteras espresso con un programa de eliminación de los depósitos de cal automático se describen en los respectivos manuales de usuario. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91-5620420.

PT Instruções para máquina de café sem programa automático de descalcificação
1.Verta toda a solução anti-calcário Philips Saeco no depósito de água do aparelho e, em seguida, volte a enchê-lo com água limpa. 2. Ligue a máquina e retire 2 chávenas de água através do bocal de vapor. (Aproximadamente 150 ml cada). 3. Desligue o botão principal da alimentação do aparelho. 4. Deixe a solução anti-calcário repousar por 15 a 20 minutos. 5. Repita os passos 2. e 3. a cada 3 minutos, até não haver solução anti-calcário no depósito da água. 6. Enxagúe o depósito da água com água limpa e encha-o novamente. 7. Enxagúe os circuitos do aparelho, retirando cerca de 2 litros de água através do bocal de vapor/de água quente adequado. Retire 2 litros de água pelo bocal de saída (apenas se aplicável). Se isto não for possível, prepare 3 chávenas de café e deite-as fora. 8. Retire o bloco de preparação (apenas para máquinas automáticas) e lave-o com água limpa. As instruções específicas para máquinas de café expresso com um programa de descalcificação automático estão descritas nos respectivos manuais de instruções. Em caso de ingestão acidental contactar o centro de informação Antivenenos tel 808 250 143.

EL Οδηγίες για μηχανές καφέ χωρίς αυτόματο πρόγραμμα αφαλάτωσης
1. Ρίξτε ολόκληρο το διάλυμα αφαλάτωσης Saeco της Philips στο δοχείο νερού της συσκευής και στη συνέχεια γεμίστε το δοχείο με φρέσκο νερό. 2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και ρίξτε 2 φλιτζάνια νερό μέσα από το σωλήνα παροχής ατμού. (Περίπου 150ml το καθένα).
3. Απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί λειτουργίας. 4. Αφήστε το διάλυμα αφαλάτωσης να κατακαθίσει για περίπου 15-20 λεπτά. 5. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 κάθε 3 λεπτά, μέχρι να μην μείνει καθόλου διάλυμα αφαλάτωσης στο δοχείο νερού. 6. Ξεπλύνετε το δοχείο νερού με καθαρό νερό και γεμίστε το ξανά. 7. Για να ξεπλύνετε τα κυκλώματα της συσκευής, πρέπει να ρίξετε περίπου 2 λίτρα νερό στο σωλήνα παροχής ατμού/ζεστού νερού. Χύστε το νερό από το ακροφύσιο του καφέ (εφόσον υπάρχει). Αν αυτό δεν είναι εφικτό, φτιάξτε 3 φλιτζάνια καφέ και πετάξτε τον. 8. Αφαιρέστε τη μονάδα παρασκευής καφέ (μόνο για αυτόματες μηχανές) και πλύνετέ τη με καθαρό νερό. Οι ειδικές οδηγίες για τις μηχανές εσπρέσο με αυτόματο πρόγραμμα αφαλάτωσης περιγράφονται στα αντίστοιχα εγχειρίδια χρήσης.
Τηλ. Κεν. Δηλητηριάσεων : 210-7793777.

TC 沒有自動除鈣程式的咖啡機指示
1. 將整份 Philips Saeco 除鈣劑倒進產品水箱，然後以清水注滿水箱。2. 開啟產品，透過蒸氣管噴出 2 杯的水量（每次約 150 毫升）。3. 關閉產品的電源按鈕。 4. 讓除鈣劑存放在內 15-20 分鐘。5. 每 3 分鐘重複步驟 2 和 3，直至水箱內沒有任何除鈣劑。6. 使用清水清洗水箱，然後再次注滿。7. 透過蒸氣管出水 2 公升，以清洗產品迴路。再出水 2 公升清洗，若無法出熱水，則製成 3 杯咖啡後廢棄之。8. 取出咖啡沖泡器（僅限自動咖啡機），然後使用清水清洗。具自動除鈣功能的義式咖啡機，在使用手冊中，另有詳細說明。

SC 有关不带自动除垢程序的咖啡机的说明
1. 将所有飞利浦 Saeco 除垢溶液都倒入产品水箱中，然后将干净的水注 入水箱。2. 打开产品并通过蒸汽棒放出 2 杯水（每杯约 150 毫升）。3. 关闭设备的主电源按钮。4. 让除垢溶液浸泡 15-20 分钟。5. 每隔 3 分钟重复步骤 2 和 3，直到水箱中没留下任何除垢溶液为止。6. 使用干净的水冲洗水箱，让后再次注入。7. 通过相应的蒸汽棒/热水杆放出约 2 升水，冲洗产品回路。从出水口放出 2 升水（仅在适用时）。如果不适用，请冲煮 3 杯咖啡并倒掉咖啡。8. 取出冲煮套件（仅限自动机器）并用干净的水清洗。有关带自动除垢程序的 espresso 咖啡机的说明在各个用户 手册中作了介绍。

RU Инструкции для кофемашин без автоматической программы очистки от накипи
1. Вылейте весь раствор для очистки от накипи Philips Saeco в емкость для воды прибора, затем заполните емкость свежей водой. 2. Включите прибор и пропустите 2 чашки воды через насадку для пара. (Емкость каждой чашки — 150 мл). 3. Выключите кнопку питания прибора. 4. Оставьте раствор для удаления накипи на 15—20 минут. 5. Повторяйте шаги 2 и 3 с интервалом в 3 минуты до тех пор, пока в емкости для воды не останется раствора для удаления накипи. 6. Промойте емкость для воды чистой водой и наполните ее снова. 7. Промойте части прибора, пропустив около 2 литров воды через соответствующую насадку для пара/горячей воды. Пропустите 2 литра воды через носик выхода (если возможно). Если это невозможно, сделайте 3 чашки кофе и вылейте этот кофе. 8. Извлеките варочную группу (только для автоматических кофемашин) и промойте ее чистой водой. Особые указания по использованию эспрессо-кофемашин с автоматической программой удаления накипи приведены в соответствующих разделах руководств по эксплуатации.
Изготовлено под контролем "Philips Consumer Lifestyle B.V.", Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды
Импортер: ООО "Филипс", Российская Федерация, 123022 г. Москва, ул. Сергея Макеева, д.13
ORO-Produkte Marketing International GmbH, Им Хенгстфилд 47, Д-32657 Лемго, Германия.
Дату производства/"годен до": см. на бутылке.

PL Instrukcje dla ekspresów do kawy bez programu automatycznego usuwania kamienia
1.Wlej cały roztwór do usuwania kamienia Philips Saeco do zbiornika wody, a następnie napełnij zbiornik czystą wodą. 2.Włącz urządzenie, a następnie przepuść przez dozownik pary 2 filiżanki wody (ok. 150 ml każda). 3.Wyłącz urządzenie za pomocą głównego przycisku zasilania. 4. Pozostaw roztwór do usuwania kamienia na 15–20 minut. 5. Powtarzaj czynności 2 i 3 co 3 minuty, aż ze zbiornika wody zostanie usunięty cały roztwór. 6.Wypłucz zbiornik wody czystą wodą i napełnij go ponownie. 7.Wypłucz obieg wody w urządzeniu, przepuszczając 2 litry wody przez odpowiedni dozownik pary/gorącej wody. Spuść 2 litry wody z kranika (jeśli model jest w niego wyposażony). Jeśli nie jest to możliwe, przygotuj 3 filiżanki kawy i wylej je. 8. Zdejmij system parzenia (tylko w przypadku ekspresów automatycznych) i wyczyść go czystą wodą. Szczegółowe instrukcje dotyczące ekspresów do kawy z automatycznym programem usuwania kamienia można znaleźć w odpowiednich instrukcjach obsługi.
Dytrybutor: Philips Polska sp. z.o.o., AL. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa

PHILIPS
Saeco

产品 ：飞利浦SAECO除垢液
型号 ：CA6700
产地 ：德国
成分 ：腐蚀抑制剂，柠檬酸，乳酸
容量 ：250毫升
检验 ：合格
Prod 生产日期 ：请见产品包装
Exp 失效日期：请见产品包装
使用方法 ：请见产品包装
储存方法 ：保持容器密封

制造商：飞利浦电子香港有限公司
香港新界沙田香港科学园科技道东五号

经销单位：飞利浦（中国）投资有限公司
上海市天目西路218号1602-1605
全国顾客服务热线: 4008 800 008

PHILIPS
Saeco

產品型號 ：CA6700
產品名稱 ：Philips Saeco 除鈣劑
產地 ：德 國
成份 ：檸檬酸、乳酸、腐蝕抑制劑
容量 ：250 毫升
製造日期 ：請見瓶裝標示， 年年/月月/日日 (年年: 西元年後兩碼)
最佳使用期限 ：請見瓶裝標示， 年年/月月/日日 (年年: 西元年後兩碼)
使用方法 ：請見產品包裝
保存方法 ：開封後，瓶蓋需保持鎖緊
製造廠商 ：PHILIPS
進口廠商 ：台灣飛利浦股份有限公司
地址 ：台北市南港區園區街3-1號15樓
電話 ：0800-231-099
網址 ：http://www.philips.com.tw

Danger Causes serious eye damage
Gefahr Verursacht schwere Augenschäden
Pericolo Provoca gravi lesioni oculari
Danger Provoque des lésions oculaires graves
Gevaar Veroorzaakt ernstig oogletsel
Peligro Provoca lesiones oculares graves.
Perigo Provoca lesões oculares graves.
Κίνδυνος Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
注意 使用不當可能會造成眼部嚴重損傷。
危险 使用不当可能会造成严重眼部损伤。
Опасно! При попадании в глаза вызывает серьезные повреждения
Niebezpieczeństwo Powoduje poważne uszkodzenie oczu

Open here / Hier öffnen / Aprire qui / Ouvrir ici / Hier openen / 在此打开 / Otwórz tutaj / Εδώ ανοίγετε / Abrir aquí / Ανοίξτε εδώ

Philips Saeco decalcificante contiene acido l-(+)-lattico. Pericolo. Philips Saeco detartrant contient acide l-(+)-lactique. Danger. Philips Saeco vloeibare ontkalker bevat l-(+)-melkzuur. Gevaar. Philips Saeco decalcificante contiene ácido l-(+)-láctico. Perigo. Philips Saeco Entkalker flüssig enthält l-(+)-Milchsäure. Gefahr. Philips Saeco contém ácido l-(+)-láctico. Perigo. Philips Saeco 除鈣劑含有乳酸。注意。飞利浦SAECO除垢液含有乳酸。危险。

EN 0800 3316015 IE 1800 7445477 AU 1300 363 391 NZ 0800 658 224 SG 0065 68823999
DE 0800 000 7520 AT 0800 180016 CH 0800 002050
FR 0805 025 510 BE 0800 80190 CH 0800 002050
NL 0800 023 0076 BE 0800 80190
IT 800 088774 CH 0800 002050
ES 900800655
PT 800 780903
EL 00800 3122 1280
TW 0800 231 099 HK 2619 9663
CN 4008 800 008
RU 8 800 200 0880
PL 00800 3111 318



Philips Consumer Lifestyle
Tussendiepen 4
9206 AD Drachten
The Netherlands
www.philips.com/saeco
8826 700 9901.0

Made in Germany / In Deutschland hergestellt
Fabriqué en Allemagne / Fabbricato in Germania
Gefabriceerd in Duitsland / Fabricado en Alemania
Produzido na Alemanha / Κατασκευάστηκε στη Γερμανία
德国制造 / 德国制造 / Сделано в Германии
Wyprodukowano w Niemczech

4222 248 5476.1

PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE

Main Article Group	Breakfast (E36)
Project name	CA6700_ROWLback 54761
SGS number	335935
12-NC.NBR	422224854761
Masterdrawing	
Barcode No.	871010356019
Size	BWR Type
Operator(s)	mark.mckinnon
VERSION No.	v10
Date in	04/08/2011
Date amended	24-NOV-11

Cyan Magenta Yellow Black
PANTONE Orange 021 C Diecut

Date Check

☐ Check to Client Brief

Artwork document

☐ Legend ☐ Number of colors
☐ 12NC ☐ Trapping/Bleed
☐ Barcode ☐ Hi-res Images
☐ Diecut ☐ Job Size

Deliverables

☐ PDF 1.3 ☐ Epson
☐ PDF 1.5 ☐ Leapfile

Approval

☐ QC Lithographer SGS
☐ Product Manager Matthias Bokel
☐ Project Manager Pamela Frisby